



MAUER®
LOCKING SYSTEMS

ELLcam

BEDIENINGS HANDLEIDING ELEKTRONISCH CAM-LOCK 101.101

Geachte klant, Mauer® Locking Systems feliciteert u met de aankoop van het elektronische cam-lock en complimenteert u met uw keuze. U krijgt de gelegenheid zelf overtuigd te raken van het grote aantal voordelen van dit slot:

- kleine afmetingen en zeer eenvoudige montage;
- 4-cijferige PIN code, welke na elk gebruik veranderd kan worden;
- 6-cijferige 1^e mastercode, als tweede toegangsbewaking;
- 6-cijferige 2^e tweede mastercode, als derde toegangsbewaking;
- extreem laag energieverbruik;
- printplaat (PCB) met microprocessor, gebaseerd op SMD technologie;
- blokkering na 4 foutief ingevoerde codes;
- nood stroomvoorziening via het bedieningspaneel.

VERPAKKING:

- | | |
|--------------------------------|----------|
| 1. Elektrisch Cam-Lock 101.101 | - 1 stuk |
| 2. Schroef M4 | - 1 stuk |
| 3. Moer M18x1 | - 1 stuk |
| 4. Cam | - 1 stuk |
| 5. Veerring | - 1 stuk |
| 6. Moer M8 | - 1 stuk |
| -boornal | - 1 stuk |



ALGEMENE INSTRUCTIES:

- GEBRUIK GEEN PERSOONLIJKE DATA (VERJAARDAGEN, TELEFOONNUMMERS ENZ.) OF COMBINATIES DIE EENVOUDIG TE RADEN ZIJN ALS CODE.

VERGRENDELEN:

1. Druk op de "ON" toets. Er klinkt een geluidssignaal bestaande uit drie oplappende tonen. Gelijktijdig knippert het groene controlelampje.
2. Begin binnen 10 seconden met het invoeren van een door u gekozen 4-cijferige PIN-CODE. Met de invoer van elk cijfer, klinkt een enkel signaal. Gelijktijdig knippert het groene lampje. U kunt bij het vergrendelen steeds een andere code invoeren.
3. Sluit het slot binnen drie seconden (d.m.v. de draaiknop). Controleer altijd of de deur vergrendeld is.



ONTGRENDELEN:

1. Druk op de "ON" toets. Er klinkt een geluidssignaal bestaande uit drie oplappende tonen. Gelijktijdig knippert het groene lampje.
2. Begin binnen 10 seconden met het invoeren van de door u gekozen 4-cijferige PIN-CODE (de fabriekscode is: 1,2,3,4). Bij de invoer van elk cijfer klinkt een enkel signaal en het groene lampje knippert.
3. Draai de knop binnen drie seconden in de juiste richting. Het slot is ontgrendeld.



LET OP!

Bij het invoeren van een verkeerd cijfer, moet u 10 seconden wachten en opnieuw beginnen. Na het invoeren van een verkeerde code, klinkt een geluidssignaal bestaande uit 3 aflopende tonen. Gelijktijdig knipperen het groene en het rode lampje. Het ontgrendelen is mislukt. U krijgt de mogelijkheid een nieuwe poging te doen.

BLOKKEREN:

Na het vier keer invoeren van een foutieve code, blokkeert het slot gedurende 30 seconden. Tijdens deze "blokkerings" periode is het niet mogelijk om een code in te voeren. Het blokkeren gaat gepaard met het permanent branden van het rode controlelampje. Na afloop van de blokkeerperiode gaat het rode controlelampje uit en kan een nieuwe code worden ingevoerd.

- NAAANSCHAF VAN HET SLOT RADEN WIJ U STERK AAN DE FABRIEKSCODE TE WIJZIGEN. ALLE WIJZIGINGEN IN DE CODE MOETEN WORDEN GEDAAN ALS DE DEUR GEOPEND IS.
- DE MASTERCODE KAN ALLEEN WORDEN GEWIJZIGD ALS HET SLOT IS ONTGRENDELD MET DE OUDE MASTERCODE.

ONTGRENDELEN M.B.V. DE 1^E MASTERCODE:

De 1^e mastercode wordt alleen gebruikt in noodgevallen, indien de gebruikerscode onbekend is.

1. Druk op de "ON"-toets en houd deze ingedrukt net zo lang totdat het groene lampje gaat branden. Er klinkt een geluidssignaal bestaande uit 3 oplappende tonen. Gelijktijdig knippert het groene lampje.
2. Begin binnen 5 seconden met het invoeren van de 1^e mastercode (de fabriekscode is 1,2,3,4,5,6). Bij de invoer van elk cijfer klinkt een enkel signaal en het groene lampje knippert.
3. Draai de knop binnen 3 seconden in geopende positie. Het slot is ontgrendeld en het rode controlelampje brandt 10 seconden. Na 10 seconden gaat het rode lampje uit en is het slot vergrendeld in de geopende positie. Het slot is nu gereed voor een volgend gebruik.

ONTGRENDELEN M.B.V. DE 2^E MASTERCODE:

Met de 2^e mastercode kunt u het slot ontgrendelen met behoud van de gebruikte PIN-code.

1. Druk op de "ON"-toets en houd deze ingedrukt net zo lang totdat het groene lampje gaat branden. Er klinkt een geluidssignaal bestaande uit 3 oplappende tonen. Gelijktijdig knippert het groene lampje.
2. Begin binnen 5 seconden met het invoeren van de 2^e mastercode (de fabriekscode is 6,5,4,3,2,1). Bij de invoer van elk cijfer klinkt een enkel signaal en het groene lampje knippert.
3. Draai de knop binnen 3 seconden in geopende positie. Het slot is ontgrendeld en het rode controlelampje brandt 10 seconden. Na 10 seconden gaat het rode lampje uit en is het slot vergrendeld in de geopende positie.
4. Om het slot te vergrendelen en de PIN-code te bewaren, toets op de "ON"-toets en houd deze ingedrukt net zo lang totdat het groene lampje gaat branden. Er klinkt een geluidssignaal bestaande uit 3 oplappende tonen. Gelijktijdig knippert het groene lampje.

WIJZIGEN VAN DE HOOFD MASTERCODE EN DE TWEDE MASTERCODE:

1. Druk op de "ON"-toets en houd deze ingedrukt net zo lang totdat het groene lampje gaat branden.
2. Begin binnen 5 seconden met het invoeren van de mastercode. Bij de invoer van elk cijfer klinkt een enkel signaal en het groene lampje knippert.
3. Draai de knop binnen 5 seconden in geopende positie. Het slot is ontgrendeld en het rode controlelampje brandt 5 seconden.
4. Toets nu de nieuwe 6-cijferige mastercode in terwijl het rode lampje brandt. Bij elke toets die u indrukt verlengt de tijd met 1 seconde. Na de invoer van het laatste cijfer hoort u 3 aflopende tonen en het rode controle lampje gaat uit. De nieuwe mastercode is geaccepteerd.

• NA HET WIJZIGEN VAN DE CODE, DIENT U HET SLOT TE VERGRENDELEN MET EEN PIN-CODE NAAR KEUZE. CONTROLEER OF HET SLOT KAN WORDEN ONTGRENDELD MET DE NIEUWE MASTERCODE. SLUIT DAARNA DE DEUR.

STROOMVOORZIEING EN HET VERVANGEN VAN DE BATTERIJEN:

Het slot werkt alleen op een 9V batterij. Om de batterij te vervangen, dient u de M4 schroef en de M18 moer los te draaien. Verwijder dan de batterijdeksel en vervang de oude batterij. Plaats de batterijdeksel weer terug en draai deze weer vast met de M4 schroef en de M18 moer.

LET OP!

Wanneer u op de "ON"-toets drukt en het blijkt dat de batterijen bijna leeg zijn, gaat het rode controlelampje branden, klinken er 5 geluidssignalen en vervolgens 3 aflopende tonen. Het rode controlelampje gaat uit zodra het eerste cijfer is ingevoerd. Er is nog genoeg elektrische spanning om het slot ca. 50 keer te openen. De batterijen dienen wel zo snel mogelijk te worden vervangen. Indien de batterijen toch leeg zijn, dient u een 9V batterij te plaatsen op de aansluitklemmen, die zich op het controlepaneel bevinden, en zo het slot volgens de normale procedure te openen.

MAUER®
LOCKING SYSTEMS

Close to You