

## STORING BIJ ONGELIJKE STAND POTEN

- stroomstekker uittrekken
- **alle** stekkers loskoppelen
- 10 minuten wachten (i.v.m. automatisch wissen geheugen)
- alles stekkers weer koppelen
- stroomstekker insteken
- reset procedure volgen (initialiseren)

\*SYSTEEM INITIALISEREN - HET UITVOEREN VAN EEN RESET

HOUDT DE PIJLTJES NAAR BOVEN EN BENEDEN GEZAMELIJK ONGEVEER 15 SECONDEN INGEDRUKT  
TODDAT ER EEN PIEPTOON TE HOREN IS, **HOUDT DE PIJLTJES INGEDRUKT** TODDAT HET SYSTEEM  
IS TERUGGEKEERD NAAR DE LAAGST MOGELIJKE POSITIE EN ER 3 KORTE PIEPTONEN KLINKEN  
HET SYSTEEM IS GERESSET